

Aufbauanleitung Jurtenerker 209 XL Art.18 200 209



Dieser Erker kann für Jurten mit Seitenwänden aus Super-Viereckzeltbahnen XL und Super-Doppelzeltbahnen XL verwendet werden. Alternativ dazu kann er auch an normale Viereck- und Doppelzeltbahnen angebracht werden, sofern bei diesen oben Fensterstücke angeknüpft sind und somit dieselbe Höhe wie die Super-XL-Planen haben.

Aufbau:

1. Erker an die Jurtenseitenwand an Stelle einer Super-Viereckzeltbahn XL anknüpfen.
2. Die beiden teleskopierbaren Aufstellstäbe etwa auf 120 cm Länge bringen und mit den Dornen durch die Ösen an der hinteren Dachkante stecken. Aufrichten und mittels beigelegten Spannleinen und Blechheringen möglichst weit nach außen abspannen. Gegebenenfalls Höhe der Aufstellstäbe nochmals korrigieren.
3. Erdstreifen nach innen legen und mittels Erdnägeln Bodenabspannung vornehmen.

Im Lieferumfang sind enthalten:

Zelthaut im Packsack
2 Aufstellstäbe teleskopierbar
1 Zubehörbeutel mit: 2 Spannleinen 300 cm lang mit Aluspanner
2 Blechheringe
12 Erdnägeln

Achtung!

Abspannungen immer wieder kontrollieren und ggf. nachspannen.
Spannleinen, Heringe und Erdnägeln wegen Stolpergefahr zusätzlich markieren.

